
























## Instrukcja obsługi aplikacji Smart Blinds

    <p>Wyszukaj: „smartblinds”.</p> <p>Włącz silnik wg załączonej instrukcji obsługi.</p>	 <p>Zezwól na dostęp do lokalizacji urządzenia (jest to konieczne do prawidłowego działania funkcji Bluetooth).</p>	 <p>Nacisnij  aby dodać roletę.</p>	 <p>Wybierz roletę z listy (w przypadku posiadania kilku silników zalecamy włączanie kolejnego silnika po dodaniu poprzedniej rolety do aplikacji).</p>
 <p>Naciśnij: <b>następny krok</b>.</p>	 <p>Podaj hasło domyślne: <b>5555</b></p>	 <p>Pojawi się ekran ustawień rolety.</p>	 <p>Ustawienia rolety znajdziesz w prawym górnym rogu aplikacji.</p>

 <p><b>Ustawienia rolety</b></p>	 <p><b>1. Nazwa rolety</b> Nadaj <b>własną</b> nazwę rolety i <b>Zatwierdź</b>.</p>	 <p><b>2. Typ rolety</b> Wybierz typ rolety i <b>Zapisz</b>.</p>	 <p><b>3. Zmień hasło</b> Zmień hasło na własne i <b>Zatwierdź</b>.</p>
--	--	--	--

 <p><b>4. Kierunek działania</b> Możliwe jest zmiana kierunku działania rolety: w tym celu naciśnij </p>	 <p><b>5. Ustawienie pozycji górnej</b> rolety: przytrzymaj <b>Otwórz</b> lub <b>Zamknij</b> do momentu, kiedy roleta będzie otwarta całkowicie, naciśnij <b>Stop</b> oraz <b>Zapisz</b>.</p>	 <p><b>6. Ustawienie pozycji dolnej</b> rolety: przytrzymaj <b>Otwórz</b> lub <b>Zamknij</b> do momentu, kiedy roleta będzie zamknięta całkowicie, naciśnij <b>Stop</b> oraz <b>Zapisz</b>.</p>	 <p><b>7. Tempo zwijania/rozwijania</b> Domyślnie ustawiona jest największa szybkość zwijania. Aby ją zmniejszyć naciśnij </p> <p><u>Dla zaawansowanych:</u> wprowadź wysokość rolety i średnicę mechanizmu, aby dostosować czas zwijania do własnych preferencji.</p>
---	--	---	--



### 8. Ustawienie

#### Dotknij/Przytrzymaj

To ustawienie określa, czy każde dotknięcie **Otwórz** i **Zamknij** spowoduje ruch rolety, czy konieczne będzie krótkie przytrzymanie.



### 9. Tryb zimowy / letni


To ustawienie jest powiązane z czujnikiem światła w panelu słonecznym\*: jeżeli go nie posiadasz nie musisz nic robić.

\* instrukcja do pobrania na stronie [Smartblinds.pl](http://Smartblinds.pl)



### 10. Ustawienia czasowe

pozwalają ustawić godzinę otwarcia lub zamknięcia rolety. Aby zacząć naciśnij




### 10. Ustawienia czasowe

Ustaw położenie rolety przesuwając




Wybierz dokładny czas i naciśnij duplikuj, by wybrać dni.



### 10. Ustawienia czasowe

Zaznacz dni i **zatwierdź**.




### 10. Ustawienia czasowe

Aby włączyć timer naciśnij:



### 10. Ustawienia czasowe


Aby edytować lub wykasować timer przytrzymaj dłużej palec na jego nazwie.



### 10. Ustawienia czasowe


Maksymalnie możesz ustawić 4 różne timery.

W celu edycji/usunięcia naciśnij i przytrzymaj palec dłużej na danym timerze.




### 11. Usuń roletę

To ustawienie służy do usunięcia rolety z aplikacji.



### 12. Wyczyść wszystkie ustawienia

Możesz usunąć wszystkie ustawienia. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień początkowych.



### Kontrola urządzeń

Ekran startowy aplikacji pokazuje listę wszystkich dodanych rolet. Urządzenia Smart Blinds będące w zasięgu bluetooth połączą się automatycznie po upływie 2 do 3 sekund. Wybierz roletę by nią sterować.




### Sterowanie roletą


Sterować roletą można za pomocą przycisków **Otwórz - Stop - Zamknij**, lub poruszając palcem po rysunku rolety.

Ekran ten pokazuje także poziom naładowania baterii urządzenia Smart Blinds





### Grupy rolet

Urządzenia Smart Blinds można łączyć w grupy, by wykonywać zaplanowane scenariusze, np. aby otworzyć wszystkie rolety w pokoju jednym przyciskiem. Naciśnij 




### Lista grup rolet

Naciśnij **nazwa grupy** by nadać swoją nazwę. Następnie naciśnij  aby dodać wybrane rolety (uwaga: aby dodać roletę musi ona mieć status „połączono” w aplikacji).






### Ustaw położenie rolety

Ustaw pożądane docelowe położenie rolety i naciśnij **Zapisz**.



### Lista grup rolet

Po dodaniu pożądanych rolet naciśnij **Zapisz grupę**.

			<p>Instrukcja dotyczy aplikacji Smart Blinds w wersji 1.0 (z dnia 04.12.2020).</p> <p>W przyszłości mogą pojawić się kolejne wersje aplikacji wprowadzające dodatkowe możliwości i funkcje.</p> <p>Informacji na ten temat szukaj na stronie <a href="http://smartblinds.pl">smartblinds.pl</a> lub bezpośrednio w sklepie z aplikacjami (Google Play lub Apple APP Store).</p> <p>W razie pytań, lub wątpliwości odwiedź dział Wsparcie na stronie <a href="http://smartblinds.pl">smartblinds.pl</a>. (<a href="https://smartblinds.pl/content/7-wsparcie">https://smartblinds.pl/content/7-wsparcie</a>)</p>
<p><b>Grupy rolet</b> Naciśnij nazwę wybranej grupy, a następnie przycisk <b>uruchom grupę</b> – rolety ustawią się w zadanych pozycjach.</p>	<p><b>Grupy rolet – edytuj / kasuj</b> Naciśnij i <b>przytrzymaj</b> nazwę grupy w celu edycji lub wykasowania.</p>	<p><b>Kontrola urządzeń</b> Naciśnij Kontrola urządzeń by wrócić do ekranu startowego.</p>	